



Bona Mix&Fill

WYPEŁNIACZ SZCZELIN NA BAZIE WODY



Wypełniacz szczelin na bazie wody to wypełniania szczelin w podłogach drewnianych o szerokości do 2 mm.

Wypełniacz szczelin Bona Mix&Fill to preparat na bazie wody, który należy mieszać z pyłem drzewnym w celu uzyskania odpowiedniego koloru i konsystencji. Można nim wypełniać szczeliny o szerokości do 2 mm, a także inne mniejsze skazy w podłogach drewnianych. Można go stosować z wszystkimi lakierami i olejami Bona, na jasnych i ciemnych gatunkach drewna.

- Łatwe szlifowanie
- Bardzo szybkie schnięcie
- Działanie przeciwkorozyjne
- Łatwe mieszanie i nakładanie



Bona Mix&Fill

WYPEŁNIACZ SZCZELIN NA BAZIE WODY

DANE TECHNICZNE

Typ produktu:	Dyspersja akrylowa
Proporcje mieszania:	Mieszać z pyłem drzewnym do otrzymania konsystencji gęstej owsianki.
Czas schnięcia:	Pomiędzy aplikacjami: 20 minut* Do momentu szlifowania: 30 – 60 minut* Do wykończenia lub olejowania 1 – 2 godziny* * W warunkach klimatycznych 20°C/60% i niewielkich szczelinach na nowo zainstalowanych podłogach przy. Im szersza i głębsza szczelina, tym dłuższy czas schnięcia.
Narzędzia:	Paca ze stali nierdzewnej
Zużycie:	8-12 m ² /litr, w zależności od wielkości i ilości szczelin
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowane
Mycie narzędzi:	Przed czyszczeniem usunąć resztki materiału z narzędzi przy użyciu minimalnej ilości wody. Zasznięty materiał można usunąć mechanicznie lub poprzez szorowanie w wodzie. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych.
Okres przydatności do zużycia:	1 rok od daty produkcji w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	Temperatura podczas przechowywania i transportu nie może spaść poniżej +5°C i przekroczyć +30°C.
Odpady:	Pojemniki z minimalną ilością suchego materiału można poddać recyklingowi. Wszystkie odpady należy utylizować w autoryzowanym punkcie – nie wylewać do kanalizacji ani kanałów ściekowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.
Wielkość opakowań:	3 x 5l 10 x 1l

Dodatkowe szczegółowe informacje podano w odpowiedniej Karcie Charakterystyki.

PRZYGOTOWANIE

Upewnić się, że podłoga jest zaaklimatyzowana do środowiska użytkowania końcowego, sucha i wolna od wosku, brudu i innych zanieczyszczeń. Przeszlifuj podłogę do surowego drewna za pomocą materiału ściernego o granulacji 60-80. Temperatura pomieszczenia i samego produktu podczas aplikacji i schnięcia nie może

spaść poniżej +13°C.

Optymalne warunki to 18-22°C i 40-60% i wilgotności względnej. Wysoka temperatura i niska wilgotność skracają czas schnięcia, natomiast niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia.



Bona Mix&Fill

WYPEŁNIACZ SZCZELIN NA BAZIE WODY

APLIKACJA

1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnikiem.
2. Wymieszać produkt w osobnym pojemniku z drobnym i czystym pyłem drzewnym do uzyskania jednolitej konsystencji.
3. Aplikować na całą podłogę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej i w razie potrzeby powtórzyć czynność.
4. Po wyschnięciu powierzchni zeszlifować nadmiar Mix&Fill za pomocą materiału ściernego o granulacji 100-120.
5. Pokryć podłogę dowolnym systemem powłok Bona zgodnie z odpowiednią instrukcją.

Uwaga: Bona Mix&Fill nie jest zalecany do szczelin o szerokości powyżej 2mm. Do tego celu należy użyć Mix&Fill Plus lub Gapmaster.

WAŻNE!

Szczeliny w podłogach z drewna litego zwykle nie są wypełniane. Suchy wypełniacz może się częściowo poluzować w przypadku kurczenia się/rozszerzania drewna.

Informacje zawarte w tym dokumencie oraz wszystkie inne porady i zalecenia, które zapewniamy, aby pomóc wykonawcy, opierają się na wcześniejszych doświadczeniach i szeroko zakrojonych testach, ale nie roszczę sobie prawa do kompletności. Ze względu na szeroki zakres możliwych zastosowań i warunków stosowania naszych produktów, nie zwalniamy użytkowników z konieczności przeprowadzenia własnych prób lub zasięgnięcia porady technicznej przed użyciem. Bona może udzielić gwarancji tylko na swoje produkty, a nie na konstrukcję jako całość. Należy również stosować się do zaleceń producenta posadzki oraz zapisów odpowiednich norm.